



# Slå Bluetooth på eller av på Macen

Det kan være situasjoner der du trenger å slå av Bluetooth®.

*Merk:* Hvis Bluetooth er slått av, er det mulig at funksjoner som Kontinuitet, Instant Hotspot og Handoff ikke fungerer mellom Macen og andre enheter.

1. Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger på Macen, og klikk på Bluetooth  i sidepanelet. (Du må kanskje rulle ned.)
2. Klikk for å slå Bluetooth av eller på.

Hvis du bruker en ekstern USB-basert Bluetooth-adapter, er det mulig at valget ikke vises i Bluetooth-innstillingene. Prøv å ta ut adapteren for å slå av Bluetooth.

*Merk:* Du kan ikke slå av Bluetooth hvis du bruker en stasjonær Mac og bare har en trådløs mus, et trådløst tastatur eller en trådløs styreflate sammenkoblet ved hjelp av Bluetooth.